

# ISOTAB GmbH

Wärmedämmelemente für Aussenwärmedämmung

Schwendistrasse 15, CH-8486 Rikon

Tel. 052 394 03 30  
www.isotab.ch

Fax 052 394 03 31  
info@isotab.ch

## Montageanleitung für ASB, KT1, KT2, KT3, KT1 R, KT2 R

### Diese Regeln müssen beachtet werden

- Elemente mit der vorgeschriebenen Anzahl EJOT STR U 2G Dübel befestigen (gemäss Preisliste)
- in der Montageplatte mindestens 70 mm tief vorbohren
- Bohrer mit Ø 8.5 mm bei M10-Gewinde verwenden
- Gewinde durch beide Compactplatten schneiden
- Kloben/Rückhalter einschrauben (mind. 70 mm) und mit Unterlegscheibe/Mutter kontern



Garantie gemäss Verkaufs- und Lieferbedingungen nur bei fachgerechter Montage gemäss Anleitung